Mini-guide

CTS6000 WebControl





Sommaire

Sommaire	2
Récapitulatif des figures	2
Introduction	3
Introduction au CTS6000	
Instructions de lecture	3
Démarrage rapide	
Utilisation au quotidien	5
Programme hebdomadaire et programme annuel	5
Température ambiante	6
Gestion des alarmes	6
Redémarrage du système	
Déconnexion	
Contrôle des filtres	
Priorité des composantes.	7
Paramètres des ventilateurs	
Paramètres réseau	8
Paramètres liés aux alarmes signalées par e-mail	8
Annexes	9
Description des alarmes	9
Description des sondes et des composantes	

Récapitulatif des figures

Figure 1 Exemple d'options de menus	3
Figure 2 Carte de circuit imprimé du CTS6000 avec port réseau	4
Figure 3 Fenêtre de connexion	4
Figure 4 Programme hebdomadaire	5
Figure 5 Programme annuel	5
Figure 6 Température ambiante	6
Figure 7 Journal des événements	6
Figure 8 Configuration des ventilateurs	7
Figure 9 Paramètres liés aux alarmes signalées par e-mail	8



Introduction

Vérifiez que les documents suivants ont été fournis avec l'appareil : Instructions de montage Guide d'utilisation du CTS6000 WebControl (le présent document) Schéma de câblage Certificat de garantie

Le but du présent guide est de fournir une description claire et détaillée des possibilités offertes par le CTS6000 WebControl.

Il est possible que le guide comprenne des fonctions qui ne sont pas disponibles sur votre système.

Pour toute information technique sur les possibilités offertes par le CTS6000 WebControl, veuillez vous reporter à la section « Principe de fonctionnement du CTS6000 WebControl ».

Introduction au CTS6000

Le CTS6000 est une unité de commande dédiée aux systèmes de ventilation à usage commercial fournis par Nilan A/S. Développé et produit au Danemark, le CTS6000 est conçu pour répondre aux exigences futures en termes d'optimisation des systèmes de ventilation et de réduction des coûts d'exploitation.

Comme son nom le suggère, le CTS6000 WebControl est un programme de surveillance basé sur Internet. Le programme étant préinstallé dans l'unité, le seul logiciel requis est un programme de navigation Internet prenant en charge les applications Java. Si l'unité est connectée à Internet, il est possible d'accéder au système depuis un ordinateur partout dans le monde.

Instructions de lecture

Le présent guide comprend quatre sections principales.

La section « Démarrage rapide » décrit la procédure de connexion et de démarrage de l'unité lors de sa première utilisation.

La section « Utilisation au quotidien » décrit les fonctions utilisées au quotidien.

La section « Paramètres réseau » décrit les fonctions liées à la communication par réseau.

La section « Annexes » se trouve à la fin du guide.

Les figures font l'objet d'une numérotation continue tout au long du guide.

L'emplacement des fonctions est indiqué comme suit : « System setup -> Filter guard », où « System setup » est une option de la barre d'options principale située en haut de la fenêtre et « Filter guard » est une option du menu « System setup » (cf. figure 1).



Figure 1 Exemple d'options de menus



Démarrage rapide

Le CTS6000 WebControl est un programme de surveillance basé sur Internet conçu à l'instar d'une application Java. Il est donc indispensable qu'il est soit possible d'exécuter des applications Java sur l'ordinateur utilisé pour accéder au système.

Dans le cas contraire, vous pouvez télécharger Java via le lien suivant : <u>http://www.java.com/en/download/index.jsp</u>

Pour qu'il puisse communiquer directement avec l'unité, l'adresse IP de l'ordinateur doit être 10.1.10.xxx (où xxx est un nombre compris entre 0 et 255 qui diffère de la dernière partie de l'adresse IP de l'unité). Veuillez consulter les informations détaillées sur la modification des paramètres réseau de votre ordinateur.

L'ordinateur doit être connecté à l'unité de commande via un câble croisé (fourni avec le CTS6000).

L'unité de commande est dotée d'un port pour le câble sur la carte de circuit imprimé située dans l'armoire électrique de l'unité de ventilation. La petite carte de circuit imprimé surplombant la grande carte comprend un port RJ45 (cf. figure 2 en bas à gauche).



Figure 2 Carte de circuit imprimé du CTS6000 avec port réseau

Ouvrez un navigateur (par exemple, Internet Explorer) et indiquez l'adresse IP de l'unité de commande dans le champ Adresse. Sauf indication contraire, l'adresse est « 10.1.10.240 ». L'ordinateur commence à récupérer les données sur l'unité de commande. Une boîte de dialogue comprenant trois champs s'ouvre (cf. figure 3).

Entrer nom utilisateur et mot de passe	
IP Nom utilisateur PORT Mot de passe	
Quitter OK	

Figure 3 Fenêtre de connexion

Il existe plusieurs niveaux d'accès. Indiquez l'adresse IP de l'unité de commande dans le champ supérieur gauche. Le champ « Port » est utilisé si plusieurs unités ont la même adresse IP. Indiquez l'identifiant « user » et le mot de passe « user », puis cliquez sur OK pour vous connecter.



Utilisation au quotidien

Programme hebdomadaire et programme annuel

L'unité peut fonctionner automatiquement sur la base de programmes hebdomadaires et annuels. « Week program » est situé sous Program \rightarrow Week program.

Les périodes de fonctionnement de l'unité peuvent être sélectionnées dans la boîte de dialogue. Il existe plusieurs modes de fonctionnement, selon les spécifications de l'unité (cf. figure 4).

Cliquez sur un événement de programme pour modifier les données contenues. Pour créer un nouvel événement, sélectionnez un jour, puis cliquez sur « New program » et supprimez la coche de la case à côté de « Stop unit ». Il est à noter que les heures doivent être en ordre chronologique. Après avoir modifié un événement, cliquez sur « Update ». Une fois tous les paramètres du programme hebdomadaire réglés, cliquez sur « OK ».

Programme hebdomadaire	
Programmes disponibles	
Lundi 00:01 VAV 20.0°C	Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche tout Effacer programme
Eteindre le systeme 📄 Ventilateurs uniquement 🗋	Nouveau program point-Z 0 → *C Temps 0 → h 0 → min Mise a jour
Copier programme de:	Lundi 💌 a Lundi 💌

Figure 4 Programme hebdomadaire

« Year program » est situé sous Program → Year program. Vous pouvez ici indiquer des événements de programme écrasant le programme hebdomadaire habituel. Par exemple, les jours fériés à l'occasion des fêtes de fin d'année (cf. figure 5).

🛓 Programme annuel	
Programmes disponibles	
	Aout 2013
	31 29 30 31 1 2 3 4
	32 5 6 7 8 9 10 11
	34 19 20 21 22 23 24 25
	35 26 27 28 29 30 31 1
	Effacer
	Nouveau
	Nouveau
Eteindre le systeme	
Ventilateurs uniquement	
Recirculation	
Vitesse ventilateur	V
Temperature entree	°C
Temps 7	h 0 🔆 min
Recidive annuelle	
Entrer	
Fe	rmer OK

Figure 5 Programme annuel



Température ambiante

Le point de consigne peut être manuellement décalé par rapport au programme hebdomadaire sous « Room temperature ».

Afin de décaler le point de consigne, cliquez sur le bouton à flèche gauche ou droite à côté de « Desired temperature ». Cliquez ensuite sur « Set temperature ». Après quelques instants, le paramètre « Required temperature » se modifie. Uniquement valable en cas d'utilisation d'unités Netavent.

System configuration	System setup Communication	n Program	Properties O	perational data	Functions	Abou
PI-Diagram Trend gr	aphs Historical graphs E	vent log	Week program	Room temperat	ure	
	Teknik/Indkoeb	-				
	Current temperature					
	22.6°C					
	Desired temperature					
•	20.3°C		►			
	Damper position 100 % Z-point shifting 0.0*C			_		
	Set temperat	ure				

Figure 6 Température ambiante

Gestion des alarmes

Dans la mesure où il est supérieur à 0, le nombre d'alarmes figurant dans le journal des événements est indiqué en dessous du diagramme PI. L'option de menu « Event log » permet d'afficher, de réinitialiser et de supprimer les alarmes (cf. figure 7).

Configu	ration systeme	Configu	ration system	e Commu	nication	Programme	Reglages	Donnes operationnels	Fonc
Tabs	Courbes histo	riques	Configuratio	n systeme	Journ	al des evenem	ents		
Liste e	venements								
2013	-08-26: 13:43	(ID =	90) System	e demarre	•				1
2013									
2013									=
2013	-08-26: 13:37	(ID = 1	10) Unite N	letavent r	1? 1 n'a	a pas repon	du aux de	erniers 5 demandes.	
2013									н.
2013									
2013	-08-23: 08:31	(ID =	32) Porte s	ysteme ou	iverte				
2013									
2013									
2013									
2013	-08-23: 08:30	(ID =	90) System	e demarre					-
DE	LETE ALL	Eff	acer					Marquer - mesure pr	
								01/	
								OK	

Figure 7 Journal des événements

« Event log » est situé sous Operating data \rightarrow Event log.

Les alarmes qui n'ont pas encore été réinitialisées sont suivies du signe « (!) ». Afin de réinitialiser une alarme, cliquez sur celle-ci à l'aide de la souris, puis cliquez sur le bouton « Mark as action taken ». En cas d'activation de plusieurs alarmes, répétez la procédure pour chacune d'entre elles. Une fois toutes les alarmes réinitialisées, cliquez sur « OK ». Si vous cliquez sur « OK » mais pas sur « DELETE ALL » ou « DELETE », les alarmes demeureront sur la liste. Veuillez vous reporter à la vue d'ensemble des alarmes.



Redémarrage du système

Le système de ventilation tout entier peut être redémarré sous Functions \rightarrow Restart system. SI vous redémarrez le système, vous serez déconnecté et l'unité sera remise en marche.

Déconnexion

Vous pouvez vous déconnecter du programme sous Functions \rightarrow Log out of system. Avant de vous déconnecter, assurez-vous que les commandes ont été réglées sur « Automatic operation ».

Contrôle des filtres

Les filtres situés dans les conduites d'admission et d'évacuation de l'air frais s'encrassent petit à petit.

Cette évolution peut être enregistrée de plusieurs façons. « Filter guard » est situé sous System setup \rightarrow Filter guard.

Priorité des composantes

Si l'unité est équipée d'un serpentin à chauffage d'appoint, il peut s'avérer utile d'utiliser le serpentin avant d'activer la pompe à chaleur dans les cas où le chauffage est requis. L'ordre peut être modifié sous « Component priority ». « Component priority » est situé sous System configuration \rightarrow Component priority.

Paramètres des ventilateurs

Le fonctionnement des ventilateurs est réglé sous « Fan configuration » (cf. figure 8). « Fan configuration » est situé sous System setup \rightarrow Fan configuration.

1	📓 Configuration ventilateur
	basse vitesse aux basses temps ext. 🗌
	Temp pour basse vitesse 0 C
1	Arret ventilateur a erreur basse pression.
	Rafraichissement gratuite
	Demarrage a temperature ext. 25 😤 °C
	Arret a temperature int. 18 - °C
	Compensation entree/sortie
	VAV Integration time 4 - Seconds
	Pression canal, entree 500 + PA Pression pression, sortie 260 + PA
ļ	Entre mini 0 * % Sortie mini 0 * %
	Entre maxi 0 7 % Sortie maxi 0 7 %
	Seuil entree variateur 1 0 7 % Seuil sortie variateur 1 0 7 %
	Seuil entree variateur 2 0 👘 % Seuil sortie variateur 2 0 👘 %
	Seuil entree variateur 3 0 - % Seuil sortie variateur 3 0 - %
	Seuil entree variateur 4 $0\frac{r}{r}$ % Seuil sortie variateur 4 $0\frac{r}{r}$ %
	Fermer OK

Figure 8 Configuration des ventilateurs



Paramètres réseau

Paramètres liés aux alarmes signalées par e-mail

L'unité de commande peut être configurée pour envoyer des messages électroniques selon différents niveaux d'alarmes et d'événements.

L'adresse IP du serveur SMTP doit être indiquée dans le champ « SMTP server ». L'adresse électronique de l'expéditeur peut être librement définie.

Vous pouvez indiquer jusqu'à cinq destinataires pour des alarmes de différents niveaux. Le niveau 0 correspond à l'ensemble des alarmes, des avertissements et des événements. Le niveau 1 correspond aux alarmes et aux avertissements. Le niveau 2 correspond aux alarmes uniquement.

Sconfiguration alarme e-mail	
SMTP serveur	0.0.0.0
Adresse e-mail expediteur	
SMTP nom utilisateur	
SMTP mot de passe	
	Niveau
Alarme email 1	0 -
Alarme email 2	0 -
Alarme email 3	0 -
Alarme email 4	0 -
Alarme email 5	
	Fermer OK

Figure 9 Paramètres liés aux alarmes signalées par e-mail



Description des alarmes

Nom d'alarme		Description	Solution
	Porte ouverte ID 32 Niveau - 4	La porte des ventilateurs est ouverte. L'unité de ventilation s'arrête afin d'empêcher toute blessure.	Fermez la porte et réinitialisez l'alarme.
	Alarme incendie ID 33 Niveau - 4	L'unité est équipée de deux thermostats incendie : l'un dans la conduite d'admission et l'autre dans la conduite d'évacuation. Les thermostats sont activés si la température	Réinitialisez les thermostats incendie sur l'unité et réinitialisez l'alarme.
		s'avère excessive.	
	Détection de fumée	Des détecteurs de fumée peuvent être montés sur l'unité. L'un de ces détecteurs a détecté de la fumée	Contrôlez le détecteur et réinitialisez l'alarme.
	Relais thermique	La protection moteur est coupée, le	Réinitialisez la protection
	ID 34 Niveau - 4	thermostat Klixon du moteur du compresseur ou du ventilateur est coupé, ou une erreur s'est produite au niveau du convertisseur de fréquence	moteur ou remédiez à l'erreur du convertisseur fréquence et réinitialisez l'alarme
	Alarme haute	Une alarme haute pression peut être activée	Réinitialisez l'alarme. Si
	pression ID 2 Niveau - 4	si le flux d'air dans l'unité est insuffisant. Ce problème peut être dû à un colmatage des filtres, à un détachement des courroies trapézoïdales ou à des registres qui ne sont pas ouverts.	l'alarme continue d'apparaître sans raison apparente, appelez le service d'assistance.
	Alarme basse	L'alarme basse pression 1 peut être activée	Les commandes arrêtent
	pression 1	si le flux d'air dans l'unité est insuffisant. Ce	le compresseur jusqu'à ce
	ID 3 – 6 Niveau - 2	problème peut être dù à un colmatage des filtres, à un détachement des courroies trapézoïdales ou à des registres qui ne sont pas ouverts.	que le pressostat soit réinitialisé. Néanmoins, max. cinq fois par heure.
Haute pression condenseur ID 8 – 11 Niveau - 4		La limite supérieure (2) pour la pression du circuit de refroidissement, qui est réglée sous « Pressure limits », a été dépassée. L'alarme peut être activée si le flux d'air dans l'unité est insuffisant. Ce problème peut être dû à un	Réinitialisez l'alarme. Si l'alarme continue d'apparaître sans raison apparente, appelez le service d'assistance.
		colmatage des filtres, à un détachement des courroies trapézoïdales ou à des registres qui ne sont pas ouverts.	
Basse pression évaporateur 1 ID 9 – 12 Niveau - 3		La limite inférieure (2) pour la pression du circuit de refroidissement, qui est réglée sous « Pressure limits », a été dépassée. L'alarme peut être activée si le flux d'air dans l'unité est insuffisant. Ce problème peut être dû à un colmatage des filtres, à un détachement des courroies trapézoïdales ou à des registres qui ne sont pas ouverts.	Les commandes arrêtent le compresseur jusqu'à ce que la pression soit rétablie. Néanmoins, max. cinq fois par heure.
	Basse pression évaporateur 2 ID 10–13 Niveau - 4	La basse pression 2 de l'évaporateur est activée si la basse pression 1 a été activée cinq fois au cours des soixante dernières minutes.	Réinitialisez l'alarme. Si l'alarme continue d'apparaître sans raison apparente, appelez le service d'assistance.
	Surchauffage du condenseur	Le réglage de la température du condenseur (T5) sous « Pressure limits » est trop élevé. L'alarme peut être activée si le flux d'air dans	Réinitialisez l'alarme. Si l'alarme continue d'apparaître sans raison
	ID ZU INIVEAU - 4	i unite est insumsant. Ce propleme peut ette	apparente, appelez le



	dû à un colmatage des filtres, à un détachement des courroies trapézoïdales ou à des registres qui pe sont pas quivorts	service d'assistance.
Évaporateur trop	Le réglage de la température de l'évaporateur	Réinitialisez l'alarme. Si
ID 21 Niveau - 4	L'alarme peut être activée si le flux d'air dans l'unité est insuffisant. Ce problème peut être dû à un colmatage des filtres, à un détachement des courroies trapézoïdales ou à des registres qui pe sont pas ouverts	d'apparaître sans raison apparente, appelez le service d'assistance.
Temporisation pour	La fonction de prévention des alarmes basse	Réinitialisez l'alarme Si
la fonction de	et haute pressions est activée depuis plus de 20 minutes, mais la pression est toujours	l'alarme continue
provontion	hors limites. Ce problème peut être dû à un	apparente, appelez le
ID 42-43 Niveau - 4	colmatage des filtres, à un détachement des courroies trapézoïdales ou à des registres qui ne sont pas ouverts	service d'assistance.
Alarme gel	La température du serpentin à chauffage	Les commandes ouvrent
ID 35 Niveau - 2	d'appoint hydronique est trop basse.	démarrent la pompe pour protéger le serpentin de
Alarme gel fatal	La température du serpentin à chauffage	L'unité est arrêtée.
ID 29-39 Niveau -	d'appoint hydraulique demeure trop basse malgré les tentatives de prévention	Contrôlez le serpentin à chauffage d'appoint
4		
Alarme flux	Le flux d'air dans le serpentin à chauffage	Réinitialisez l'alarme. Si
ID 36 Niveau - 2	que le serpentin démarre. Ce problème peut	d'apparaître sans raison
	être dû à un colmatage des filtres, à un	apparente, appelez le
	détachement des courroies trapézoïdales ou	service d'assistance.
Días anns an sta	à des registres qui ne sont pas ouverts.	
Demarrage du	Un compresseur a demarre 12 fois en	Reglez la duree d'arret
oomproooda		sur au moins 5 minutes et
ID 40 Niveau - 2		réinitialisez l'alarme.
Démarrage du	Un compresseur VLT a démarré 11 fois en	Réglez la durée d'arrêt
Compresseur VLI	l'espace d'une neure.	minimum du compresseur
		réinitialisez l'alarme.
Température des	La température des tubes à pression du	Les commandes arrêtent
tubes à pression	compresseur 1/2/3/4 a dépassé 125 °C.	le compresseur et ne
110/11/12/13		redémarrer avant que la
ID 50 - 51 - 52 – 53		température ne soit
Niveau - 2		repassée sous 50 °C. Si
		l'alarme continue
		service d'assistance.
Le VLT x n'a pas	Une erreur de communication s'est produite	L'unité s'arrête.
répondu aux cinq	entre l'unité de commande et les VLT.	Réinitialisez l'alarme. Si
dernières requêtes.		l'alarme continue
A Niveau -		service d'assistance
L'unité Netavent x	Une erreur de communication s'est produite	Réinitialisez l'alarme. Si
n'a pas répondu	entre l'unité de commande et les unités	l'alarme continue
aux cinq dernières	Netavent.	d'apparaître, appelez le



requêtes.		service d'assistance.
ID 110 Niveau -		
2		
T3 est réglé	Dans le cas où une unité Netavent a été	Réinitialisez l'alarme.
comme sonde de	sélectionnée comme sonde de contrôle mais	
contrôle.	où il est impossible d'établir la communication	
	avec l'unité en question, l'unité de commande	
ID 112 Niveau - 1	passe à T3 (température de sortie).	
Alarme dégivrage	Signal de dégivrage au cours des 15	Compresseur – Arrêt pour
ID 25 Niveau - 3	premières minutes suivant la mise sous	les installations avec
ID 26 Niveau - 4	tension ou dégivrage non terminé dans les	radiateur = radiateur
	deux heures malgré les tentatives de	allumé (ON)
	dégivrage.	Système – Arrêt pour les
		installations sans
		radiateur.
Alarme filtre	Temporisation du filtre – 90 jours	Nettoyez le filtre et
ID 31-38 Niveau - 2		réinitialisez l'alarme.
Alarme date /	Date ou heure erronée.	Réglez la date et l'heure.
heure		-
ID120-121 Niveau -		
4		
Communication Aucun signal en provenance de LON = ID113		Contrôlez la connexion
LON		LON.
ID 113 Niveau - 4	Version LON erronée = ID114	Remplacez la carte LON
ID 114 Niveau - 2		par la version correcte.



Description des sondes et des composantes

Sonde/composante	Description
Sonde de température	
T1	Sonde d'entrée en aval du tuyau de chauffage
T2	Sonde d'entrée en aval de la pompe à chaleur
T3	Sonde d'évacuation
T4	Sonde de refoulement
T5	Sonde supérieure évaporateur/condenseur
T6	Sonde inférieure évaporateur/condenseur
T7	Sonde d'entrée en avail du ventilateur d'entrée et du serpentin à
	chauffage d'appoint (le cas échéant)
Т8	Sonde d'air frais
Т9	Sonde du serpentin à chauffage d'appoint hydronique
T10	Sonde du tube à pression compresseur 1
T11	Sonde du tube à pression compresseur ?
T12	Sonde du tube à pression compresseur 2
T12	Sonde du tube à pression compresseur 5
115	sonde du tube à pression compresseur 4-5-6 (unité de renolaissement
T14	Tompérature de l'equi de reteur du encuttere d'appoint
114	
	Non utilisé
	Sonde de temperature du panneau de commande
Sondes	
Flux d'air entrant	Sonde du flux d'air dans la conduite d'admission
Flux d'air sortant	Sonde mesurant le flux d'air dans la conduite de sortie
Sonde humidité	Sonde mesurant l'humidité de l'air dans une zone aérée
Transmetteur de pression	Sonde mesurant la pression d'air dans la conduite d'admission
entrée	
Transmetteur de pression	Sonde mesurant la pression d'air dans la conduite de sortie
sortie	
Transmetteur de pression filtre	Sonde mesurant la chute de pression dans le filtre d'admission de l'air
d'admission	frais
Transmetteur de pression filtre	Sonde mesurant la chute de pression dans le filtre de sortie de l'air frais
de sortie	
Transmetteur de pression	Sonde mesurant la pression du côté pression du circuit de
haute pression	refroidissement du module principal
Transmetteur de pression	Sonde mesurant la pression du côté aspiration du circuit de
basse pression	refroidissement du module principal
Transmetteur de pression	Sonde mesurant la pression du côté pression du circuit de
haute pression module de	refroidissement du module de refroidissement
refroidissement	
Transmetteur de pression	Sonde mesurant la pression du côté aspiration du circuit de
basse pression module de	refroidissement du module de refroidissement
refroidissement	
Composantes actives	
Compresseurs 1-3	Compresseurs de l'unité principale
Compresseurs 4-6	Compresseurs du module de refroidissement
Ventilateur entrée	Ventilateur d'entrée
Ventilateur sortie	Ventilateur de sortie
Soupape de dérivation.	Soupape de dérivation des gaz chauds, refroidissement
refroidissement	
Soupape de dérivation.	Soupape de dérivation des gaz chauds, chauffage
chauffage	, ,
Modulation soupape de	Modulation soupape de dérivation des gaz chauds refroidissement et
dérivation des gaz chauds	chauffage
Soupape à quatre voies	Soupage permettant d'alterner l'état de la pompe à chaleur entre
	chauffage et refroidissement
Serpentin de chauffage	Serpentin de chauffage d'appoint électrique à 7 paliers
électrique	
Vanne d'eau	Modulation vanne d'eau du serpentin de chauffage d'appoint hydronique
Pompe à eau	Pompe de circulation pour le serpentin de chauffage d'appoint right inqué
1 011100 0 000	



	hydronique
Registre entrée	Registre de fermeture dans la conduite d'admission
Registre sortie	Registre de fermeture dans la conduite de sortie
Registre recirculation	Registre pour la recirculation de l'air de sortie
Registre supplémentaire	Registre supplémentaire dans la conduite de sortie
Composantes passives	
Tuyau de chauffage	Récupération passive de la chaleur