


Compact S

Schéma côté



Connexions

1. Air neuf (de l'extérieur)
2. Air soufflé (vers l'intérieur)
3. Air extrait (de l'intérieur)
4. Air vicié (vers l'extérieur)

